

テラスクリーナー HKP-0054の取り付け方法

【テラスクリーナーのモデルチェンジについて】

ヒダカHK-1890用のテラスクリーナーは、改良のため仕様及び品番を変更致しました。

旧：HKP-0009 テラスクリーナー TC300

新：HKP-0054 テラスクリーナー TC280F

- ・ランス（柄の部分）が太くなり、安定感が増して使いやすくなりました！
- ・ランスを外してもクリーナーをノズルガンに接続できる「ノズルジョイント」が標準付属になりました！壁面の洗浄に大変便利です。

※順次切り替え中のため、製品外箱シールの品番が旧品番になっている場合がございます。

【テラスクリーナー HKP-0054 の接続方法】

テラスクリーナー本体（円盤部分）－ランス（軸部分）－ノズルジョイント の順に取り付けます。

旧品番 HKP-0009とは接続の順番が異なりますのでご注意ください。



テラスクリーナー本体の凸部をランスの内側の凹に合わせて差し込み、しっかりはめ込んで下さい。



グッと押し込みながら回して固定します。
うまく力が入らない時はゴム手袋をはめ、ランスのなるべく先端（本体から遠い方）を持つと力が入りやすくなります。

テラスクリーナー本体の凸部分がランスの切り欠きにしっかりはまっていればOKです。

※うまくはまっていないと、クリーナーの向きがまっすぐにならなかったり、接続部分から水漏れする場合があります。



○ 段差にしっかりはまっている



× 段差にはまらず、隙間がある



○ 段差にしっかりはまっている



× 段差にはまらず、隙間がある